
КОМПАКТНАЯ МИНИ-СИСТЕМА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ-АВТОМАТОМ НА 3 ДИСКА

BOCПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ MP3-CD/CD-R/RW



Предупреждения по технике безопасности

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицирован как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов управления, регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
ПРИ СНЯТИИ КОЖУХА И ОТКЛЮЧЕНИИ
БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ
ЛАЗЕРА.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, прикосновение к которым привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возгорания

или поражения электрическим током, не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,

ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.

Приведенная ниже маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов.

Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки.

Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли-продажи.

При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности.





"Настоящий продукт маркирован энаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва"

Благодарим вас за приобретение этой компактной мини-системы SAMSUNG.

Найдите время для того, чтобы прочесть данную Инструкцию, поскольку она позволит вам легко настроить вашу систему и полностью использовать все ее возможности.

Предупреждения по технике безопасности	2
Установка вашей компактной мини-системы	
Вид передней панели	
Вид задней панели	
Пульт дистанционного управления	
Где устанавливать вашу компактную мини-систему	
Подсоединение вашей системы к сети переменного тока	
Установка батарей в пульт дистанционного управления	
Подсоединение акустических систем	
Подсоединение к внешнему источнику сигналаПодсоединение АМ (СВ) антенны	
Подсоединение FM-антенны	
Демонстрационный режим/Выключение подсветки дисплея	
Установка часов	
Проигрыватель компакт-дисков/дисков MP3-CD	
Загрузка и смена компакт-дисков	g
Воспроизведение компакт-диска/диска MP3-CD/WMA-CD	ç
Выбор диска в карусельном лотке	
Выбор дорожки на компакт-диске	
Выбор альбома и дорожки на диске MP3/WMA-CD	
Поиск музыкального фрагмента на компакт-диске	
Функция воспроизведения в случайном порядке	11
Повтор одной или всех дорожек на компакт-дисках	12
Функция пропуска 10 дорожек за один раз	
Функция повтора последней воспроизводившейся дорожки	
Программирование порядка воспроизведения компакт-диска	13
Контроль или изменение программы воспроизведения	14
Тюнер	
Поиск радиостанций и сохранение настройки на них в памяти системы	
Выбор запомненной радиостанции	
Улучшение качества приема	16
Кассетная дека	
Прослушивание кассеты	17
Синхронизированная запись компакт-диска	17
Запись с компакт-диска	
Запись передачи радиостанции	
Копирование кассеты (Перезапись)	
Счетчик ленты	18
Другие функции	
Функция таймера	
Отмена действия таймера	
Временное отключение звука (Mute)	
Выбор режима звучания	
Функция Power Sound	
Установка системы на автоматическое выключение	
Подсоединение наушников	
Функция микрофона (опция)	21
Рекомендации по использованию	
Меры предосторожности	
Уход за вашей компактной мини-системой	
Как обращаться с компакт-дисками	
Как обращаться с аудиокассетами	
Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания Технические характеристики	
I GANNING NAU AANAK I CHNIC I NIKVI	













Вид передней панели



- 1. КНОПКА ГОТОВНОСТЬ/ВКЛЮЧЕНИЕ
- **2.** ДЕКА 1/2
- 3. СБРОС СЧЕТЧИКА ЛЕНТЫ
- 4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА ДИСКА
- 5. ПОВТОР КОМПАКТ-ДИСКА
- 6. КНОПКА ТЮНЕР/ПАМЯТЬ
- 7. ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ
- 8. ТЮНЕР (ДИАПАЗОН)
- 9. КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА ЗВУЧАНИЯ
- 10. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ МОНО/СТЕРЕО
- 11. КАССЕТНАЯ ДЕКА 1
- 12. ТАЙМЕР/ ЧАСЫ
- 13. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА
- 14. МИКРОФОН
- 15. КАССЕТНАЯ ДЕКА 2
- 16. КНОПКА AI SLEEP (РЕЖИМ "COH")
- 17. КНОПКА РЕЖИМА POWER SOUND
- 18. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ СИГНАЛА ОТ МИКРОФОНА
- 19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД
- 20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД
- 21. СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ЗАПИСЬ КОМПАКТ-ЦИСКА
- 22. ПЕРЕЗАПИСЬ КАССЕТЫ
- 23. РЕЖИМ ТАРЕ КАССЕТА
- 24. КНОПКА ЗАПИСЬ/ПАУЗА
- 25. КНОПКА "ВВОД"/КНОПКА "ПРОГРАММА"
- 26. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА
- 27. ДВЕРЦА ОТСЕКА ДЛЯ ДИСКА
- 28. КНОПКА "ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ" ОТСЕК ДЛЯ ДИСКА
- 29. КНОПКА "СМЕНА ДИСКА"
- 30. КНОПКИ ВЫБОРА ДИСКА
- 31. КНОПКИ ФУНКЦИЙ "ПОИСК" ИЛИ РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ИЛИ СТОП
- 32. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
- 33. ОКНО ДИСПЛЕЯ

Вид задней панели



- 1. Клеммы для подсоединения АМ-антенны
- 2. Гнездо для подсоединения FM-антенны
- 3. Клеммы для подсоединения громкоговорителей
- **4.** Переключатель напряжения сети (не во всех моделях)

Принадлежности





Видеокабель










Рукаводство пользователя


Вид задней панели



- 1. Клеммы для подсоединения АМ-антенны
- Гнездо для подсоединения FM-антенны 2.
- 3. Клеммы для подсоединения громкоговорителей
- Переключатель напряжения сети (не во всех моделях)

Передняя и задняя панели, а также пульт ДУ, показанные на рисунках, соответствуют модели МАХ-Х56

Пульт дистанционного управления




- РЕЖИМ CD (КОМПАКТ-ДИСК)
- 2. ТЮНЕР (ДИАПАЗОН)
- ГОТОВНОСТЬ/ВКЛЮЧЕНИЕ 3.
- ТАЙМЕР/ ЧАСЫ 4.
- 5. ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА
- ТАЙМЕР "СОН" 6.
- ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 7.
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "МОНО/СТЕРЕО" 8.
- ЗАПИСЬ/ПАУЗА 9.
- 10. ПЕРЕМОТКА КАССЕТЫ НАЗАД
- **11.** "СТОП" КАССЕТЫ **12.** "СТОП" КОМПАКТ-ДИСКА
- 13. КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ
- 14. PEЖИМ SURROUND
- 15. ВЫБОР РЕЖИМА ЗВУЧАНИЯ
- 16. РЕЖИМ НАСТРОЙКИ НА РАДИОСТАНЦИИ (+10)
- 17. ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА
- 18. НАСТРОЙКА/АЛЬБОМ
- 19. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА ДИСКА
- 20. ПРОПУСК/ПОИСК ДОРОЖКИ КОМПАКТ-ДИСКА
- 21. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАССЕТЫ
- 22. ПЕРЕМОТКА КАССЕТЫ ВПЕРЕД
- 23. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЕКА 1/2
- 24. СБРОС СЧЕТЧИКА ЛЕНТЫ
- 25. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ
- 26. ПОВТОР КОМПАКТ-ДИСКА
- 27. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
- 28. ПРОГРАММА/УСТАНОВКА
- 29. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ ОТСЕК ДЛЯ ДИСКОВ
- 30. ПРОПУСК ДИСКА
- 31. РЕЖИМ ТАРЕ (КАССЕТА)
- 32. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД

Где устанавливать вашу компактную мини-систему


Чтобы использовать все преимущества вашей новой компактной мини-системы, при ее установке и подключении выполняйте следующие инструкции.

- Устанавливайте систему на плоскую устойчивую поверхность.
- Никогда не ставьте эту систему на ковер.
- Никогда не устанавливайте систему вне помещения.
- ◆ В целях вентиляции, обеспечьте расстояние приблизительно 15 сантиметров от боковых стенок и задней стенки системы до других предметов.
- Убедитесь в том, что имеется достаточно места для того, чтобы можно было легко открывать отсек для дисков.
- Для обеспечения хорошего стереофонического звучания, разместите акустические системы на разумном расстоянии от обеих боковых стенок системы.
- Направьте акустические системы на зону прослушивания.
- Для того, чтобы система работала оптимально, расположите обе акустические системы на одинаковой высоте от уровня пола.



Подсоединение вашей системы к сети переменного тока


- Прежде чем подсоединить вашу систему к розетке сети переменного тока, вы должны проверить напряжение сети.
- Проверьте положение переключателя напряжения сети (не во всех моделях).
- Вставьте вилку сетевого шнура в подходящую сетевую розетку.
- 3 Нажмите кнопку Standby/ON (Готовность/Включение), чтобы включить вашу компактную мини-систему.



Установка батарей в пульт дистанционного управления

Устанавливайте или заменяйте батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ♦ Только что купили эту компактную мини-систему
- ◆ Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать
- При замене батарей используйте комплект из новых батарей и никогда не используйте совместно щелочные (Alkaline) и марганцевые батареи.
- Поместите большой палец на место на крышке отсека для батарей, маркированное символом △ (на нижней поверхности пульта) и толкните крышку в направлении, указанном стрелкой.
- Установите две батареи типа ААА, LR03 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:
 - ◆ + на батарее совместите с меткой "+" отсека для батарей
 - ◆ на батарее совместите с меткой "-" отсека для батарей
- 3 Возвратите крышку на место, сдвинув ее назад, пока она не встанет на место со щелчком.
- Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батареи во избежание коррозии.




Подсоединение акустических систем

Музыкальный центр имеет два гнезда для подключения громкоговорителей:

- ◆ для левого громкоговорителя (метка L)
- для правого громкоговорителя (метка R)

Для получения качественного звучания подсоедините кабели громкоговорителей к выходным гнездам музыкального центра.




Подсоединение к внешнему источнику сигнала

Имеющийся в системе дополнительный вход может быть использован для того, чтобы воспользоваться преимуществами качества звучания, обеспечиваемого вашей компактной мини-системой, при прослушивании сигнала от других источников.

Примеры:

- Телевизор
- Проигрыватель видеодисков
- ♦ Видеомагнитофон системы HI-FI stereo
- Чтобы к системе можно было подключить внешний источник звука, у него должен иметься аудиовыход. Кроме того, вам потребуется соединительный кабель с разъемами типа RCA ("тюльпан").
- Перед подсоединением к внешнему источнику сигнала, установите систему в режим готовности и отсоедините ее и внешний источник звука от сети переменного тока.
- Подсоедините кабель для аудиосигнала к гнездам, расположенным на задней панели системы.
 - Для получения оптимального качества звучания не меняйте местами правый и левый каналы.
- 3 Вновь подсоедините систему к сети и нажмите кнопку STANDBY/ON (Готовность/Включение), чтобы включить ее.
- 4 Выберите вход от внешнего источника звука, нажав кнопку AUX (Дополнительный вход).
 - <u>Результат</u>: Дисплей показывает сообщение **AUX**.
- 5 Включите внешний источник звука.
- **6** Настройте громкость звука и баланс низких и высоких частот, как вам требуется, с помощью:
 - ◆ Регулятора громкости
 ◆ Эквалайзера

Пример: Вы можете смотреть фильм, используя преимущества стереозвучания, как если бы вы были в кинотеатре (при условии, что оригинальная звуковая дорожка записана в режиме стерео).



Подсоединение АМ (СВ) антенны


АМ-антенна (для приема в диапазонах длинных и средних волн) может быть:


- Поставлена на устойчивую поверхность.
- Прикреплена к стене (вы должны сначала снять подставку антенны).

Гнезда для подключения антенны для приема радиостанций в диапазонах длинных и средних волн расположены на задней панели системы и маркированы надписью **АМ**.

 Во избежание паразитного шума удостоверьтесь в том, что провода от акустических систем не проложены рядом с проводами от антенны.

Всегда прокладывайте их на расстоянии не менее 5 см друг от друга.






Подсоединение FM-антенны

Как подсоединить антенну КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА.

- Подсоедините 75Ω антенну к клеммам для FM-антенны.
- ◆ Вставьте штепсель FM-антенны, входящей в комплект системы, в коаксиальное гнездо (75Ω), маркированное надписью **FM** на задней панели системы.
- Следуйте инструкциям, приведенным на стр. 15, чтобы настроиться на радиостанцию и определить наилучшую ориентацию антенны.
- ◆ При плохом качестве приема вам может потребоваться установить наружную антенну. Чтобы сделать это, подсоедините наружную FM-антенну к гнезду для FM-антенны на задней панели системы с помощью 75Ω коаксиального кабеля (приобретается отдельно).






Демонстрационный режим/ Выключение подсветки дисплея

Вы можете просмотреть на дисплее все функции, обеспечиваемые вашей системой, а также включать и выключать подсветку дисплея.

- 1 Нажмите кнопку **DEMO** (Демонстрационный режим).
 - <u>Результат</u>: На дисплее передней панели по очереди перечисляются все функции, имеющиеся в вашей системе.
- Все эти функции подробно описаны в данной Инструкции. За указаниями по их использованию обращайтесь к соответствующим разделам.
- 2 Нажмите кнопку DIMMER еще раз. Результат: Выбирается функция выключения подсветки дисплея, дисплей гаснет.
- 3 Чтобы вновь включить подсветку дисплея на передней панели, нажмите кнопку DIMMER еще раз.
- Регулировку яркости дисплея можно выполнять только при включенном питании системы.



Установка часов

В вашей системе имеются встроенные часы, которые позволяют вам автоматически включать и выключать систему. Вы должны установить часы:

- ♦ Когда вы только что приобрели компактную мини-систему
- После сбоя питания в сети переменного тока
- ♦ После отключения системы от сети
- При выполнении каждого шага у вас имеется несколько секунд для установки требующихся значений. Если вы превысите это время, вам придется начать всю процедуру снова.
- 1 Включите систему нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Включение).
- 2 Дважды нажмите кнопку тімег/сLоск (Таймер/ Часы). Результат: Появляется сообщение CLOCK (Часы).
- 3 Нажмите кнопку ENTER (Ввод). <u>Результат</u>: Цифры часов на дисплее мигают.

4	Чтобы	Нажимайте кнопку
	Перевести часы вперед	. ▶▶I
	Перевести часы назад	. ◀◀

5 Когда дисплей покажет правильный час, нажмите кнопку FNTFR


Результат: Цифры минут на дисплее мигают.

6	Чтобы	Нажимайте кнопку
	Перевести минуты вперед	▶ ▶I
	Перевести минуты назад	. ◀◀

7 Когда будет установлено точное время, нажмите кнопку ENTER.

<u>Результат:</u> Часы начинают идти и показывают время, даже когда система находится в режиме готовности (Standby).

- Вы можете вывести на дисплей текущее время, даже когда вы пользуетесь другой функцией системы, один раз нажав кнопку TIMER/CLOCK.
 - При выполнении шагов 4 и 6 вместо кнопок I ◀ ◀/►►I на передней панели вы также можете воспользоваться ручкой MULTI JOG или кнопками TUNING ✓ / △ (Настройка) на пульте дистанционного управления.



Загрузка и смена компакт-дисков

В лоток проигрывателя компакт-дисков можно загружать до трех дисков диаметром 12 см или 8 см без использования адаптера.

- Не прилагайте усилий к карусельному лотку при открытии и закрытии отсека для дисков.
 Никогда не нажимайте на карусельный лоток и не кладите на него какие-либо предметы.
- Всегда осторожно обращайтесь с вашими дисками; если необходимо, обращайтесь к разделу "Как обращаться с компакт-дисками" на стр. 23.
- Включите систему нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Включение).
- 2 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (■) (Открыть/ Закрыть) на передней панели.
 - Результат: Отсек для дисков открывается.
- 3 Поместите один диск в переднее углубление для дисков на карусельном лотке так, чтобы сторона диска с надписями была сверху.
 - Прежде чем закрывать отсек, убедитесь в том, что диск правильно встал в держатель.
- 4 Если вы желаете загрузить другой диск, нажмите кнопку DISC CHANGE (Смена диска) на передней панели (или кнопку DISC SKIP (Пропуск диска) на пульте дистанционного управления).
 - Результат: Карусельный лоток поворачивается на 120°.
- 5 Закройте отсек, для чего вновь нажмите кнопку


OPEN/CLOSE (■).

Если вы хотите напрямую начать воспроизводить диск с определенным номером, вы также можете действовать следующим образом.

Чтобы воспроизводить	Нажмите кнопку
Диск 1	► II или Disc 1
Диск 2	Disc 2
Лиск 3	Disc 3

<u>Результат</u>: Отсек автоматически закрывается и начинается воспроизведение выбранного диска.

- 6 Чтобы сменить или выгрузить диски из карусельного лотка, повторите Шаги 2 - 5.
 - Когда вы не пользуетесь проигрывателем, держите отсек для дисков закрытым, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь проигрывателя.
 - Вы можете загружать или выгружать диски, когда выбраны функции прослушивания передачи радиостанции, кассеты или сигнала от внешнего источника.



Воспроизведение компакт-диска/диска MP3-CD

Этот проигрыватель позволяет прослушивать аудио компакт-диски, диски CD-R, CD-RW и MP3/WMA-CD, но он не может сохранять на диске файлы формата MP3.


Не воспроизводите сувенирные компакт-диски неправильной формы (в форме сердца, восьмиугольника и т.п.). Это может привести к повреждению проигрывателя.

Прежде чем начинать воспроизведение, в карусельный лоток нужно загрузить по крайней мере один диск.


- 1 Включите систему нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Включение).
- Для выбора функции прослушивания дисков, нажмите кнопку MP3-CD/CD (► II).
- 3 Вставьте в лоток один или несколько компакт-дисков или дисков MP3/WMA-CD.
- 4 Нажмите кнопку MP3-CD/CD (► II) на основном блоке или кнопку ►/II на пульте дистанционного управления.



- Если загружено несколько компакт-дисков или дисков MP3/WMA-CD, они будут воспроизводиться по очереди.
- Вашему проигрывателю потребуется несколько секунд, чтобы сканировать все дорожки на определенном диске MP3/WMA-CD.
- ◆ На дисплее может показываться название песни на английском языке только в том случае, если оно напрямую загружено с персонального компьютера или если содержимое купленного диска MP3/WMA-CD отсортировано по названиям песен (имеющимся в каталоге на диске) (дисплей не может отображать буквы никаких других языков, кроме английского).
- В зависимости от характеристик конкретного диска MP3/WMA-CD, названия песен на английском языке могут не показываться на дисплее.



- 5 Отрегулируйте громкость до нужного уровня, проделав следующее:
 - Поверните ручку VOLUME (Громкость) на основном блоке. или
 - → Нажмите кнопку VOLUME + или на пульте дистанционного управления.
 - Уровень громкости можно отрегулировать в 31 ступень (VOL MIN, VOL1-VOL29, VOL MAX).
- 6 Чтобы временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку MP3-CD/CD (► II).
 - >> Чтобы возобновить воспроизведение диска, вновь нажмите кнопку MP3-CD/CD (► II).
- 7 Чтобы закончить воспроизведение, нажмите кнопку (Стоп).
 - Во время воспроизведения вы можете загружать новые диски в два свободных углубления (но не в то углубление, в которое был загружен воспроизводящийся диск). Откройте отсек для дисков нажатием кнопки Disc Change (Смена диска). Во время воспроизведения карусельный лоток не поворачивается.
 - Когда в проигрыватель не загружено ни одного диска, дисплей показывает сообщение "NO DISC" (Нет диска).
 - Если не была выбрана функция CD Repeat (Повтор компакт-диска), то по окончании воспроизведения всех 3 дисков проигрыватель автоматически останавливается.
 - ◆ Качество воспроизведения диска MP3/WMA-CD может быть различным в зависимости от состояния диска, содержащего музыкальные диски или состояния рекордера, на котором был записан диск.
 - Если на одном диске содержатся файлы различных типов или ненужные папки, могут возникнуть проблемы с воспроизведением.



Выбор диска в карусельном лотке




Функция CD (компакт-диск) выбирается автоматически при нажатии кнопки Disc Skip (Пропуск диска).

Чтобы выбрать конкретный диск, нажмите соответствующую кнопку **DISC** (1, 2, 3) на передней панели или нажимайте кнопку **DISC SKIP** на пульте дистанционного управления, пока не начнет мигать индикатор нужного диска.

<u>Результат</u>: Все диски будут воспроизводиться поочередно, начиная с выбранного диска.

- Если вы хотите прослушать только текущий диск, нажмите кнопку CD REPEAT (Повтор компакт-диска) на передней панели системы один или несколько раз, пока на дисплее не появится индикатор 1 CD (1 компакт-диск)
- Если вы воспользуетесь кнопками прямого воспроизведения DISC (1, 2, 3) во время прослушивания радиопередачи или аудиокассеты, система автоматически переключается в режим CD (Компакт-диск).
 - Если диск с выбранным номером не был загружен, автоматически воспроизводится следующий по порядку диск.
 - ◆ Если при открытом лотке для дисков вы нажмете кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть) и будете удерживать ее нажатой более 5 секунд, пока на дисплее не появится сообщение "LOCK" (Заблокировано), дверца лотка для дисков заблокируется. В этом случае для разблокирования дверцы лотка вы вновь должны удерживать кнопку **OPEN/CLOSE** нажатой, пока на дисплее не появится сообщение "UNLOCK" (Разблокировано).




Выбор дорожки на компакт-диске

Вы можете выбрать на компакт-диске дорожку (музыкальное произведение), которую хотите прослушать, как при остановленном проигрывателе компакт-дисков, так и во время воспроизведения диска.

Чтобы начать	Поверните ручку MULTI JOG
воспроизведение от начала	
Следующей дорожки	Вправо на одно деление
Текущей дорожки	Влево на одно деление
Предыдущей дорожки	Влево на два деления
Дорожки по вашему выбору	Вправо или влево на
	соответствующее число
	делений

 Для выбора дорожки вы также можете воспользоваться кнопками I ◀ ◀ и ▶ ▶ I на передней панели или кнопками
 I ◀ ◀ и ▶ ▶ I на пульте дистанционного управления.



Выбор альбома и дорожки на диске MP3/WMA-CD


Вы можете выбрать на диске MP3/WMA-CD альбом или дорожку, которую желаете слушать, либо когда проигрыватель остановлен, либо во время воспроизведения диска.

Основной блок

Для перемещения между альбомами (каталогами), поворачивайте ручку Multi Jog.

Для перемещения между дорожками, нажимайте кнопки І ◀ ◀, ▶ ► І.


- ◆ Переход осуществляется в пределах альбома.
- Если число нажатий кнопок I ◀ ◀,
 ▶ I превышает количество дорожек в альбоме, происходит переход к следующему альбому.





Пульт дистанционного управления

Для перемещения между альбомами нажимайте кнопки **TUNING ALBUM** (Настройка/Альбом) ∨ или ∧. Для перемещения между дорожками, нажимайте кнопку **I** ◀ чли ▶ **I**.



Что такое WMA?

WMA означает Windows Media Audio, мировой стандарт в технологии сжатия аудио сигнала.

Что такое МР3?

MP3 означает MPEG1 Layer 3, мировой стандарт в технологии сжатия аудио сигнала. Этот стандарт использует цифровую технологию сжатия данных, обеспечивающую максимум 12-кратное сжатие исходных аудиоданных практически без потери качества звука.

Совместимость файлов

- ◆ Этот проигрыватель позволяет воспроизводить файлы формата MP3 (MPEG1 Layer3) с расширением *.mp3, но некоторые файлы формата WMA с расширением *.WMA могут не воспроизводиться.
- ◆ Он не может воспроизводить файлы формата MP2 или файлы с частотой дискретизации 22 кГц.
- Дисплей может показывать теги ID3* на английском языке. * Файл MP3 может содержать информацию, называемую "Тег ID3", в которой записаны название альбома, исполнитель, название песни и т.п.

Сколько файлов формата MP3 можно записать на диск CD-R или CD-RW?

Максимальная емкость одного диска CD-R или CD-RW составляет 680 Мбайт.


Обычно размер одного файла формата MP3 равен примерно 4 Мбайт, таким образом, на один диск можно записать приблизительно 170 файлов.

Воспроизведение дисков CD-R или CD-RW

- ◆ Диски типа CD-R (с однократной записью) и CD-RW (перезаписываемые), записываемые пользователем в формате музыкальных аудио компакт-дисков, могут воспроизводиться только в случае, если они уже записаны "окончательно" (однако возможность их воспроизведения данным проигрывателем зависит от их характеристик или условий выполнения записи).
- Отражательная способность дисков CD-RW меньше отражательной способности обычных компакт-дисков, поэтому для считывания информации о содержимом диска после его загрузки требуется больше времени.

Последовательность воспроизведения альбомов и дорожек диска

- ◆ Содержимое диска представлено в Проводнике Windows (Windows Explorer).
- Стрелками показана последовательность воспроизведения альбомов и дорожек диска.
- ◆ Папки, в которых содержатся только файлы с расширениями *.jpg, *.wav или *.doc, которые не являются аудио файлами поддерживаемых форматов, пропускаются при воспроизведении.



1-Дисковод CD-ROM (E); 2-Альбом 01; 3-Пропускается; 4-Альбом 02; 5-Альбом 03; 6-Альбом 04; 7-Альбом 05; 8-Альбом 06; 9-Альбом 07

Поиск музыкального фрагмента на компакт-диске


Во время прослушивания компакт-диска вы можете быстро найти нужный музыкальный фрагмент на дорожке.



 Мы советуем вам уменьшить громкость звука при использовании этой функции.

Чтобы найти нужный	Нажмите и удерживайте
фрагмент на дорожке	
Ближе к ее концу	Кнопку ▶▶І в течение по крайней
	мере одной секунды
Ближе к ее началу	Кнопку І◀ ◀ в течение по крайней
	мере одной секунды

Для автоматического поиска нужного музыкального фрагмента, вы также можете нажать и удерживать кнопки $\mathbf{I} \blacktriangleleft \blacktriangleleft / \blacktriangleright \blacktriangleright \mathbf{I}$ на передней панели.




Функция воспроизведения в случайном порядке

1 Нажмите кнопку Shuffle (Вперемешку).

Результат: На дисплее появляется индикатор SHUFFLE (при воспроизведении музыкального компакт-диска), или RANDOM (при воспроизведении диска MP3 CD), все дорожки воспроизводятся в случайном порядке. На дисплее показываются как номер дорожки, так и время ее воспроизведения.

- При воспроизведении дорожек в случайном порядке, вы можете:
 - Перейти к следующей дорожке (выбираемой случайно), нажав кнопку I ◄ ◄/▶►I.
 - Быстро найти нужное место на текущей дорожке, нажав удерживая кнопку I ◀ ◀/▶►I.
- 3 По окончании прослушивания в случайном порядке, нажмит кнопку (Стоп) или нажмите кнопку Shuffle еще раз.
- Функции повтора и функция синхронизированной записи компакт-диска при воспроизведении компакт-диска в случайном порядке не работают.



Повтор одной или всех дорожек на компакт-дисках

Вы можете повторять неопределенно долго:

- ♦ Конкретную дорожку на компакт-диске.
- Все дорожки, имеющиеся на выбранном компакт-диске.
- ♦ Все диски, загруженные в карусельный лоток.

Чтобы повторять... Нажмите кнопку CD REPEAT на

пульте дистанционного управления один или несколько раз, пока дисплей не покажет...


Текущую дорожку неопределенно долго

Выбранный диск..... Все загруженные диски...

REPEAT 1 (повтор одной дорожки) REPEAT 1 CD (повтор 1 диска) REPEAT ALL CD (повтор всех

дисков)


Если вы хотите отменить режим повтора, нажимайте кнопку СD **REPEAT**, пока дисплей не покажет сообщение "ALL CD" или "1 СD" или нажмите кнопку ■ (Стоп).



Функция пропуска 10 дорожек за один раз

Кратковременно нажмите кнопку "+10" при воспроизведении компакт-диска или диска MP3-CD. Начнется воспроизведение дорожки с ближайшим большим номером, кратным 10.

Пример: Если во время воспроизведения дорожки 5 вы хотите выбрать дорожку с номером 43, четыре раза нажмите кнопку +10, а затем три раза нажмите кнопку ▶ ▶ І.




Функция повтора последней воспроизводившейся дорожки

(Функция доступна только при воспроизведении MP3-CD)

Если после того, как проигрыватель был остановлен или выключен, снова было выбрано воспроизведение диска MP3-CD, эта функция позволяет возобновить воспроизведение с начала той дорожки, которую вы слушали последней.

 Во время воспроизведения диска MP3-CD нажмите кнопку **Program** (Программа). При нажатиях кнопки функция запоминания последней воспроизводившейся дорожки поочередно включается (LAST ON) и выключается (LAST OFF).



Программирование порядка воспроизведения

Вы можете выбрать для себя:

- Порядок, в котором вы будете прослушивать дорожки на загруженных дисках
- Дорожки, которые вы не хотите прослушивать
- ♦ Вы можете запрограммировать до 24 дорожек.
 - ◆ Прежде чем выбирать дорожки, вы должны остановить проигрыватель компакт-дисков.
 - ◆ Эта функция может использоваться совместно с функцией "Повтор".
- 2 Загрузите выбранные компакт-диски.
- 3 Нажмите кнопку PROGRAM (Программа).
 Результат: На дисплее появляется следующая информация:



(01 = номер программы, PR1 = номер диска, -- = номер дорожки на диске)


- **4** Если необходимо, выберите диск, содержащий требующуюся дорожку, нажатием соответствующей кнопки **DISC (1, 2, 3)**.
- **5** Выберите требующуюся дорожку, повернув ручку **MULTI JOG**:
 - Влево, чтобы перемещаться через дорожки назад
 - Вправо, чтобы перемещаться через дорожки вперед
- 6 Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы подтвердить ваш выбор. Результат: Выбор заносится в память, а дисплей показывает:



- 7 Чтобы выбрать другие дорожки, повторите Шаги 4 6.
- 8 Нажмите кнопку MP3-CD/CD (► II), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки в порядке, в котором они были запрограммированы.

9 Чтобы... Поверните ручку MULTI JOG... Прослушать текущую дорожку снова На одно деление влево Прослушать предыдущую дорожку....... На два деления влево Прослушать следующую дорожку....... На одно деление вправо Пропустить одну или несколько........ На соответствующее дорожек в прямом или обратном число делений вправо направлении или влево

- 10 Чтобы отменить выбор дорожек, нажмите кнопку (Стоп):
 - ◆ Один раз, если проигрыватель компакт-дисков остановлен.
 Результат: На дисплее больше не показывается сообщение PRGM (Программа).
- Если вы откроете отсек для компакт-дисков, сделанный вами выбор дорожек отменяется.
 - ◆ Если вы выберете номер диска, который не загружен или номер дорожки, которая не существует на компакт-диске, выбор пропускается и проигрыватель переходит к следующей запрограммированной дорожке.
 - Для выбора нужных дорожек при выполнении шагов 5, 9 вы также можете использовать кнопки I ◄ ◄ / ▶ ▶ I.



Контроль или изменение программы воспроизведения

Вы можете в любое время проконтролировать или изменить выбранные вами дорожки.


- 2 Нажмите кнопку ENTER/PRGM (Программа). <u>Результат</u>: На дисплее появляется следующая информация:




(CH = Проверка, 01 = № программы, CH1 = номер диска, - - = номер дорожки на диске)

- Если вы уже запрограммировали 24 дорожки, при нажатии кнопки PROGRAM вместо сообщения PR (Программирование) показывается сообщение CH (Изменение).
- 3 Вновь нажмите кнопку ENTER/PRGM . <u>Результат</u>: Показываются номер первой выбранной дорожки и буквы CH (Изменение).
- Если необходимо, нажмите соответствующую кнопку Disc (1, 2, 3) для изменения номера диска.
- Нажмите кнопки **I ◀ ◀** / ▶ ▶ **I** или поверните ручку **MULTI JOG** для выбора другой дорожки.
- 6 Чтобы подтвердить изменение, нажмите кнопку ENTER/PRGM.
- 7 Нажмите кнопку MP3-CD/CD (► II), чтобы начать прослушивать выбранные дорожки.

<u>Результат</u>: Воспроизводится первая выбранная вами дорожка.





Поиск радиостанций и сохранение настройки на них в памяти системы


Вы можете хранить в памяти системы настройку на:


- ◆ 15 радиостанций в диапазоне FM
- ◆ 15 радиостанций в диапазоне AM
- 1 Включите систему нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/ Включение).
- 2 Выберите функцию TUNER (Тюнер) нажатием кнопки **TUNER**.
- 3 Выберите желаемый диапазон частот, вновь нажав кнопку TUNER (BAND) (Диапазон тюнера) на передней панели или кнопку TUNER (BAND) на пульте дистанционного управления. Результат: На дисплее появляется название соответствующего диапазона:

◆ FM Частотная модуляция◆ AM(MW) Средние волны

4	Для поиска	Нажмите кнопку TUNING MODE (Режим
	радиостанции	настройки)
	Вручную	Один или несколько раз, пока дисплей не
		покажет сообщение MANUAL (Ручная
		настройка)
	Автоматически	Один или несколько раз, пока дисплей не
		покажет сообщение AUTO (Автоматическая
		настройка)

- 5 Выберите станцию, настройку на которую вы хотите сохранить в памяти:
 - Повернув ручку MULTI JOG вправо или влево соответственно для увеличения или уменьшения частоты. или
 - Нажимая кнопки TUNING (Настройка) ∨ или ∧ на пульте дистанционного управления.
 - Чтобы при поиске в ручном режиме быстрее изменялась частота, нажмите и удерживайте кнопку TUNING Down или Up (Настройка вверх или вниз).
 - Во время автоматического поиска тюнер может остановиться на частоте, на которой нет сигнала радиостанции. Если это случится, используйте режим ручного поиска.
- 6 Отрегулируйте громкость:
 - ◆ Поворотом ручки VOLUME (Громкость) на передней панели или
 - Нажатием кнопок VOLUME + или на пульте дистанционного управления.
- дистанционного управления.Выберите режим "стерео" или "моно" нажатием кнопки MONO/ST (Моно/Стерео).
- **8** Если вы не хотите сохранять настройку на найденную станцию, вернитесь к Шагу **4** для поиска другой станции. В противном случае:
 - а Нажмите кнопку **TUNER MEMORY** (Память тюнера). <u>Результат</u>: В течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение PRGM (Программа).
 - **б** Нажмите кнопку **TUNING Down** или **Up**, чтобы присвоить программе номер.
 - в Нажмите кнопку **TUNER MEMORY**, чтобы сохранить настройку на радиостанцию.
 - <u>Результат</u>: На дисплее больше не мигает сообщение PRGM, настройка на станцию сохранена.
- 9 Для сохранения в памяти настройки на любые другие требующиеся станции, повторите Шаги с 3 по 8.
 - Функция PROGRAM может быть использована, чтобы назначить новую радиостанцию существующему номеру программы.





В режиме Тюнера

- В режиме ручной настройки на станции для поиска станции вручную вы можете использовать ручку MULTI JOG или кнопки I ◀ ◀ / ▶ ▶ I на передней панели.
- ◆ Во время автоматического поиска станций, для остановки автоматического поиска нажмите кнопку
 ■ (Стоп).
- При настройке на станцию, занесенную в память системы, вы можете использовать для выбора станций ручку MULTI JOG или кнопки I ◄ ◄ / ▶ ▶ I на передней панели.

Выбор запомненной станции


Вы можете слушать радиостанцию, работающую на занесенной в память системы частоте, следующим образом:


- Включите систему нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Включение).
- Выберите режим TUNER (Тюнер) нажатием кнопки TUNER (BAND).
- 3 Выберите нужный диапазон частот, нажав кнопку TUNER (BAND) (Диапазон тюнера) на пульте дистанционного управления или вновь нажав кнопку TUNER (BAND) на передней панели.
- 4 Нажимайте кнопку **TUNING MODE** (Режим настройки) на пульте дистанционного управления, пока дисплей не покажет слово "PRESET" (Предварительно настроенные станции).
- Б Нажимайте кнопку І◄◀ / ▶▶І на передней панели системы, пока не выберете нужную станцию. или

Выберите нужную станцию по присвоенному ей номеру нажатием кнопок **TUNING** (Настройка) \vee или

∧ на пульте дистанционного управления.

<u>Результат</u>: Теперь вы принимаете передачу нужной станции.






Улучшение качества приема

Вы можете улучшить качество приема радиостанций посредством:

- ◆ Поворота (изменения ориентации) FM или AM (СВ) антенны
- ◆ Проверки качества приема при различной ориентации FM или AM (СВ) антенн перед закреплением их на постоянное место
- Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, нажмите кнопку MONO/ST (Моно/Стерео) для переключения из режима "стерео" в режим "моно". Это улучшит качество звучания.



Прослушивание кассеты



- Всегда осторожно обращайтесь с вашими кассетами; если необходимо, обратитесь к разделу "Как обращаться с аудиокассетами" на стр. 23 .
- Включите систему нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Включение).
- 2 Для выбора функции ТАРЕ (Лента) нажмите кнопку ТАРЕ на передней панели.
- Откройте кассетную деку 1 или 2, нажав и отпустив крышку деки в месте, где написано **PUSH EJECT** (■) (Нажмите, чтобы открыть).
- Вставьте кассету с записью так, чтобы открытый край кассеты был направлен вниз.
- 5 Закройте деку нажатием на крышку до тех пор, пока она не встанет на место со щелчком.
 - Результат: В зависимости от выбранной деки, на дисплее появляется цифра 1 или 2 перед показаниями счетчика ленты.
- Если вы вставили две кассеты, то для выбора кассеты, которую вы хотите прослушивать, нажмите кнопку ТАРЕ 1/2 (Кассета 1/2).
 - Результат: В зависимости от выбранной деки, на дисплее появляется сообщение ТАРЕ 1 или ТАРЕ 2.

Чтобы прослушать... Нажмите...

Нажмите кнопку ТАРЕ (►)


Сторону А,В ТАРЕ (▶) один раз

Когда кассета остановлена, выберите одну из следующих функций по потребности нажатием соответствующих кнопок на пульте дистанционного управления:

Чтобы	Нажмите кнопку
Перемотать ленту назад	◀◀
Перемотать пенту вперед	>

Чтобы... Нажмите кнопку...

Остановить воспроизведение.....



Синхронизированная запись компакт-

(Эта функция недоступна при воспроизведении МР3-СD)

Вы можете записать компакт-диск на кассету двумя различными способами:


- Синхронизированная запись
- Прямая запись

Эта функция позволяет вам синхронизировать начало записи с началом воспроизведения компакт-диска или выбранной вами конкретной дорожки (песни) на диске.

- Включите питание системы нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Включение).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Для выбора функции CD (Компакт-диск) нажмите кнопку **МР3-**CD/CD на передней панели.
- Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 5 Выберите требующийся диск.
- Выберите требующуюся дорожку на диске и нажмите кнопку **CD SYNCHRO** (Синхронизированная запись с компакт-диска) или нажмите кнопку CD SYNCHRO сразу же, чтобы начать запись с первой дорожки диска.

<u>Результат</u>: На дисплее появляются индикаторы **REC** (Запись) **CD SYNC**, начинается запись.


Чтобы остановить запись, нажмите кнопку ■ (Стоп).



Запись компакт-диска

Режим прямой записи позволяет вам начать запись с любой дорожки (музыкального произведения) на компакт-диске.


- Вы можете записывать только на кассету, установленную в Деку 2.
- ◆ Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись,
- Включите питание системы нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Включение).
- Установите кассету без записи в Деку 2.
- Для выбора функции СD (Компакт-диск) нажмите кнопку МР3-CD/CD на передней панели.
- Загрузите в проигрыватель компакт-диск.
- 5 Выберите требующийся диск.
- Выберите требующуюся дорожку на компакт-диске и нажмите кнопку ▶ ІІ на передней панели или кнопку ▶ ІІ на пульте дистанционного управления, чтобы установить проигрыватель компакт-дисков в режим "Пауза".
- Нажмите кнопку **REC/PAUSE** (Запись/Пауза) <u>Результат</u>: На дисплее появляется индикатор **REC** (Запись).
- Чтобы начать воспроизведение дорожки компакт-диска, нажмите кнопку ► II. Результат: Дорожка записывается на кассету.
- Для прекращения записи нажмите кнопку (Стоп).



Запись передачи радиостанции

Вы можете записать выбранную вами радиопередачу.

- Вы можете записывать только на кассету, установленную в Деку 2.
- ◆ Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
- 1 Включите питание системы нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/Включение).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- **3** Выберите функцию TUNER (Тюнер) нажатием кнопки **TUNER**.
- 4 Выберите радиостанцию, передачу которой вы желаете записать, нажатием кнопок TUNING (Настройка) ∧ или ∨ на пульте дистанционного управления или нажатием кнопки DOWN или UP (Настройка вниз или вверх по диапазону) на передней панели.
- 5 Нажмите кнопку **REC/PAUSE** (Запись/ Пауза). <u>Результат</u>: Индикатор **REC** светится красным цветом и начинается запись.
- 6 Для прекращения записи нажмите кнопку (Стоп).



Копирование кассеты (перезапись)


Вы можете копировать кассету с Деки 1 на Деку 2.

- Копирование выполняется с нормальной скоростью при выборе функции TAPE (Кассета).
- Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.
 - ◆ Будьте внимательны, чтобы не установить в Деку 2 кассету, которую вы хотите скопировать, так как при записи она будет стерта.
- 1 Включите питание системы нажатием кнопки **STANDBY/ON** (Готовность/Включение).
- 2 Установите кассету без записи в Деку 2.
- 3 Установите в Деку 1 кассету, которая будет копироваться.
- 4 Чтобы копировать кассету... Нажмите кнопку...

С нормальной скоростью DUBBING (Перезапись)

<u>Результат</u>: На дисплее показываются соответствующие символы и установленная в Деку 1 кассета копируется на кассету в Деке 2.


5 Чтобы остановить перезапись, нажмите кнопку ■ (Стоп)




Счетчик ленты

При воспроизведении кассеты на дисплее появляются показания счетчика ленты, что позволяет вам отметить его показания в начале каждого музыкального произведения и, благодаря этому, получить возможность в дальнейшем начинать воспроизведение от начала произведения, которое вы желаете послушать.

- Перед началом записи кассеты, для которой вы желаете отметить показания счетчика в начале каждого музыкального произведения, установите счетчик на нуль нажатием кнопки COUNTER RESET (Сброс счетчика ленты).
- > Каждая кассетная дека имеет отдельный счетчик ленты.





Функция таймера

Имеющийся в системе таймер позволяет вам включать или выключать систему в выбранное вами время.

Пример: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.

- Если вы больше не хотите, чтобы система автоматически включалась и выключалась, вы должны отключить таймер.
- Прежде чем программировать таймер, убедитесь в том, что часы системы показывают точное время.
 - ◆ Для выполнения каждого шага в вашем распоряжении имеется несколько секунд. Если вы превысите это время, вам придется начинать все сначала.
- Включите систему нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/ Включение).
- **2** Нажимайте кнопку **TIMER/CLOCK** (Таймер/ Часы), пока дисплей не покажет сообщение **TIMER** (Таймер).
- **3** Нажмите кнопку **ENTER/PRGM**.

Результат:

В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение ON TIME (время включения) (вместо символов эквалайзера), вслед за чем показывается уже установленное время включения системы; вы можете устанавливать новое время

- 4 Установите время включения по таймеру.
 - а Установите цифры часов поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
 - б Нажмите кнопку ENTER/PRGM.

Результат: Цифры минут начинают мигать.

включения системы.

- в Установите цифры минут поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
- г Нажмите кнопку ENTER/PRGM.

Результат:

В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение OFF TIME (Время выключения) (вместо символов эквалайзера), вслед за чем показывается уже установленное время выключения системы; вы можете устанавливать новое

время выключения системы.

- 5 Установите время выключения по таймеру. а Установите цифры часов поворотом ручки MULTI JOG вправо или влево.
 - $\mathbf{6}\ \mathrm{Hammute}\ \mathrm{кhonky}$ ENTER/PRGM .

Результат: Цифры минут начинают мигать.

- в Установите цифры минут поворотом ручки **MULTI JOG** вправо или влево.
- г Нажмите кнопку ENTER/PRGM.

<u>Результат</u>: Дисплей показывает сообщение **VOL XX** (Громкость XX), где XX соответствует уже установленному уровню громкости.

- 6 Нажатием кнопки TUNING Down или Up (Настройка вниз или вверх) отрегулируйте громкость и нажмите кнопку ENTER/PRGM. Результат: Дисплей показывает сообщение, предлагающее выбрать источник музыки.
- 7 Поворотом ручки MULTI JOG выберите источник музыки, который будет работать при включении системы по таймеру.

Если вы выбрали... Вы должны также....

ТАРЕ (кассета)......Установить кассету с записью в одну из дек перед установкой системы в режим готовности.

TUNER (радио)а Нажать кнопку ENTER/PRGM.

... а пажать кнопку ЕМТЕЛ/РНОМ.

6 Выбрать предварительно настроенную радиостанцию поворотом ручки MULTI JOG вправо или влево.


CD (компакт-диск)...... а Загрузить один или несколько дисков.

- 8 Нажмите кнопку ENTER/PRGM, чтобы подтвердить установку таймера.
- 9 Нажмите кнопку STANDBY/ON, чтобы установить систему в режим готовности.

Результат: Над текущим временем на дисплее появляется

символ ..., показывая, что был установлен таймер. Система автоматически включится и выключится в заданное время.

Если задано идентичное время для включения и выключения системы, дисплей покажет сообщение ERROR (Ошибка).



Для установки таймера


▶ При программировании таймера вы можете использовать кнопки I ◀ ◀ / ▶ ▶ I на передней панели при выполнении шагов 4, 5, 6, 7.

Отмена действия таймера

После того, как вы установили таймер, он начинает работать автоматически, на что указывает символ ТАЙМЕРА на дисплее. Если вы больше не хотите пользоваться таймером, вы должны отключить его.

 Вы можете отключить таймер в любое время (вне зависимости от того, включена ли система или она находится в режиме готовности).


Чтобы	Нажмите кнопку Timer On/Off (Включение/ Выключение таймера)
Отключить таймер	Один раз.
	<u>Результат</u> : Символ ■ больше не показывается.
Вновь включить таймер	Два раза.
	<u>Результат</u> : На дисплее вновь
	появляется символ



Временное отключение звука (Mute)

Вы можете временно отключить звук на вашей системе. Пример: Вы хотите ответить на телефонный звонок.

- Нажмите кнопку **MUTE** (Временное отключение звука).
- 2 Чтобы вновь включить звук, снова нажмите кнопку **MUTE** или кнопки VOLUME (Громкость).




Выбор режима звучания

Ваша компактная мини-система оборудована эквалайзером с предустановленными настройками, который позволяет вам выбрать наиболее подходящий баланс высоких и низких частот, соответствующий музыке, которую вы слушаете.

Поворачивайте ручку SOUND MODE (Режим звучания) на передней панели или нажимайте кнопку SOUND MODE на пульте дистанционного управления, пока не выберете требующийся вариант.

Чтобы получить	Выберите
···	
Обычный баланс частот (линейный)	PASS
Баланс, подходящий для поп-музыки	POP
Баланс, подходящий для рок-музыки	ROCK
Баланс, подходящий для классической музыки	CLASSIC
Баланс, подходящий для записи из концертного зала	HALL
Баланс, подходящий для концертной записи	LIVE
Баланс, подходящий для звуковой дорожки	CINEMA
кинофильма	



Функция Power Sound

Ваша компактная мини-система система снабжена функцией Power Sound .

Функция Power Sound усиливает звук низких и высоких частот в два раза с тем, чтобы вы могли наслаждаться мощным и реалистичным объемным звучанием.

1 Нажимайте кнопку POWER SOUND на передней панели.


Результат: При нажатиях кнопки POWER SOUND

на передней панели на дисплее последовательно

появляется названия режимов "P.SOUND"

2 Для отмены этой функции снова нажмите кнопку

POWER SOUND



Установка системы на автоматическое выключение

В процессе прослушивания компакт-диска или кассеты вы можете установить систему на автоматическое выключение. Пример: Вы хотите заснуть, слушая музыку.

1 Нажмите кнопку AI SLEEP (Автоматическое выключение - сон).

<u>Результат</u>: Начинается воспроизведение, а дисплей показывает следующее сообщение:


90 MIN (90 МИНУТ)


2 Нажмите кнопку AI SLEEP один или несколько раз, чтобы указать, как долго система должна продолжать работать перед тем, как она автоматически выключится.

- В любое время вы можете:
 - ◆ Проверить время, оставшееся до выключения системы, нажав кнопку AI SLEEP.
 - ◆ Изменить время, оставшееся до выключения, повторив Шаги 1 и 2.
- 3 Нажмите кнопку AI SLEEP один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение AI SLEEP (Автоматическое выключение).

<u>Результат</u>: Система автоматически выключится по окончании компакт-диска или кассеты.

4 Для отмены действия функции "Сон" или "Автоматическое выключение", нажмите кнопку AI SLEEP один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение OFF (выключено).






Подсоединение наушников

Вы можете подсоединить наушники к вашей компактной мини-системе, чтобы слушать музыку или радиопередачи, не доставляя неудобства другим людям, находящимся в комнате. Наушники должны иметь разъем диаметром 3,5 мм или соответствующий адаптер.

Подсоедините наушники к гнезду **PHONES** (Наушники) на передней панели системы.

<u>Результат</u>: Акустические системы перестают использоваться для воспроизведения звука.

 Продолжительное пользование наушниками на большой громкости звука может повредить ваш слух.




Функция микрофона (опция)

Микрофон позволяет пользователю микшировать свой голос для того, чтобы петь под фонограмму.

Подготовка


Подключите микрофон с разъемом диаметром 6,3 мм к гнезду для микрофона.

 Для регулировки громкости звука от микрофона поворачивайте регулятор MIC VOL (Громкость звука от микрофона).




Меры предосторожности

Нижеприведенные рисунки иллюстрируют меры предосторожности, которые необходимо выполнять при эксплуатации или транспортировке вашей компактной минисистемы.




Рабочие условия окружающей среды:


Рабочая температура 5°C ~ 35°C Влажность: 10~75%




Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и к нарушению ее нормальной работы.



Не ставьте на изделие сосуды с водой или растения в горшках. Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током и повреждению изделия. В таких случаях немедленно отсоедините изделие от сетевой розетки




Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Вызванные молнией скачки сетевого напряжения могут повредить изделие.




Если вы не будете пользоваться изделием в течение длительного времени, выньте батареи из пульта дистанционного управления. Протечка батарей может

привести к серьезному повреждению пульта



Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы. Повреждение сетевого шнура может привести к выходу изделия из строя (опасность возникновения пожара) или к поражению электрическим током.



При использовании наушников не

Продолжительное использование

наушников на большой громкости

звука может повредить ваш слух.

устанавливайте излишне большую громкость звука.

Не снимайте с изделия никаких крышек и панелей. Внутри изделия присутствуют компоненты, находящиеся под напряжениями, которые могут привести к поражению электрическим током.

Уход за вашей компактной минисистемой

Для обеспечения наилучшего функционирования вашей компактной мини-системы, вы должны регулярно чистить следующие ее компоненты:

- Наружный кожух.
- Проигрыватель компакт-дисков.
- ◆ Кассетные деки (головки, прижимные ролики и ведущий вал).
- Всегда отсоединяйте систему от сетевой розетки:
 - Перед тем, как чистить ее
 - Если вы не будете пользоваться ею в течение длительного времени

Наружный кожух


Регулярно чистите наружный кожух системы, используя мягкую тряпку и слабый раствор моющего средства. Не пользуйтесь абразивными порошками, жидкостями или очистителями в аэрозольной упаковке. Никогда не допускайте попадания жидкостей внутрь вашей системы.

Проигрыватель компакт-дисков

- Перед воспроизведением компакт-диска, почистите его с помощью специального средства для чистки компакт-дисков. Не пользуйтесь средствами, предназначенными для чистки виниловых дисков. Аккуратно протрите компакт-диск в направлении от центра диска к краям.
- Регулярно чистите проигрыватель компакт-дисков с помощью специального чистящего диска (его можно приобрести через вашего местного дилера).

Кассетные деки

- Нажмите крышку деки в месте, маркированном PUSH EJECT (), чтобы открыть деку.
- Используя ватный тампон и специальную чистящую жидкость, почистите:
 - ◆ Головки (1)
 - ◆ Прижимные ролики (2)
 - Ведущие валы (3)



- Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батареи во избежание
 - Хотя ваша система очень устойчива к износу, она не должна использоваться в излишне пыльной обстановке и подвергаться ударам или воздействию высоких температур (располагаться рядом с нагревательными приборами, под воздействием прямого солнечного света, и так далее).
 - Если система выделяет неприятный запах во время работы, отключите ее от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр


Как обращаться с компакт-дисками

- Обращайтесь с вашими компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности.
- Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда возвращайте его назад в коробку.
- ◆ Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- Чистите их с использованием специальной салфетки.
- ◆ Храните ваши компакт-диски в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- ◆ Используйте только компакт-диски, маркированные символом নিটাইটি




Как обращаться с аудиокассетами

- Проверяйте, чтобы лента в кассете была хорошо натянута.
- ◆ Чтобы предотвратить случайное стирание кассеты, запись на которой вы хотите сохранить, удалите лепестки защиты записи на верхнем крае кассеты. Чтобы перезаписать кассету, лепестки на которой были удалены, просто заклейте отверстия липкой лентой.
- Когда вы закончили воспроизводить кассету, всегда возвращайте ее назад в коробочку.
- ◆ Храните ваши кассеты в чистом месте вдали от прямого солнечного света, там где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- Избегайте использования 120 минутных кассет, так как они приводят к перегрузке лентопротяжного механизма.







Прежде чем обращаться в центр послепродажного обслуживания

Всегда требуется некоторое время, чтобы ознакомиться с новой аппаратурой. Если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте применить приведенное для нее решение. Оно может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

специалиста по обслуживанию.			
	Проблема	Проверки/ Объяснение	
ОБЩИЕ	Отсутствует звук	 Сетевой шнур неправильно вставлен в розетку или в розетке отсутствует напряжение. Батареи пульта ДУ нуждаются в замене, или они были вставлены без соблюдения правильной полярности. Не была нажата кнопка STANDBY/ON (Готовность/Включение). Громкость была уменьшена до нуля. Не была выбрана правильная функция системы (ТЮНЕР, КОМПАКТ-ДИСК, ЛЕНТА или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД). Вы подключили к системе наушники. Были отсоединены провода, идущие к акустическим систем МИТЕ (правичер). 	
		 Была нажата кнопка MUTE (временное отключение звука) 	
	Таймер не работает	• Таймер был отключен нажатием кнопки TIMER ON/OFF (Включение / выключение таймера)	
	Если система не работает нормально даже после принятия указанных выше мер	• Нажмите кнопку СТОП и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд при выключенном питании (в режиме готовности). После этого система вернется в исходное состояние.	
C D / M P 3 - C D	Компакт-диск не начинает воспроизводиться	 Не была выбрана функция CD (компакт- диск). Диск был установлен "вверх ногами", или он может быть грязным или поцарапанным. Линза лазерного звукоснимателя запылена или загрязнена. Система не была установлена на ровную горизонтальную поверхность. Произошла конденсация влаги внутри проигрывателя; оставьте систему в теплой проветриваемой комнате не менее чем на час. 	
	Вы не можете воспроизвести диск MP3-CD	 Воспользуйтесь ПК, чтобы убедиться в том, что имена файлов на диске имеют расширение *.mp3. 	
K A C C E	Кассета не начинает воспроизводиться	 Не была выбрана функция TAPE (Лента). Кассета не была правильно установлена в деку. Крышка деки не была закрыта. Лента либо плохо натянута, либо оборвана. 	
Ы	Уменьшается громкость Кассета не стирается правильно Слишком сильная детонация звука	 Головки воспроизведения загрязнены. Прижимные ролики или ведущий вал загрязнены. Лента изношена. 	
РАДИО	Прием плохой или радиостанции вообще не принимаются	 Не была выбрана функция TUNER (Тюнер). Не была правильно выбрана частота радиосигнала. Антенна была отсоединена или имеет неправильную ориентацию. Поворачивайте ее, пока не найдете наилучшую ориентацию. Вы проживаете в здании, которое блокирует радиоволны; вы должны использовать наружную антенну 	

Если вы не в состоянии решить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, запишите на листе бумаги:

- Номер модели и заводской номер, обычно указанные на задней панели системы
- Гарантийную информацию
- Четкое описание проблемы

Затем обратитесь к вашему местному дилеру или в сервисный центр компании SAMSUNG.

Технические характеристики

Компания SAMSUNG постоянно стремится улучшать качество своей продукции. Вследствие этого, как технические характеристики, так и эта инструкция для пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.

PA	ДИОПРИЕМНИК	
AM ((СРЕДНИЕ ВОЛНЫ)	

Отношение сигнал/шум 40 дБ Полезная чувствительность 54 дБ Полный коэффициент гармоник 2%

FΜ

Отношение сигнал/шум 62 дБ Полезная чувствительность 10 дБ Полный коэффициент гармоник 0,3%

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Емкость 3 диска

20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ) Диапазон частот

90 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром Отношение сигнал/шум

Искажения 0,05% (на частоте 1 кГц)

Переходное затухание между каналами 74дБ

Размеры дисков Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм

КАССЕТНАЯ ДЕКА

125 Гц ~ 8 кГц Диапазон частот

Отношение сигнал/шум 40 дБ Переходное затухание между каналами 35 дБ Стирающий эффект 50 дБ

УСИЛИТЕЛЬ

Выходная мощность (на нагрузке 6 Ω) (МАХ-X55) 40 Вт/кан RMS,IEC (полный коэффициент гармоник: 10%) Выходная мощность (на нагрузке 6 Ω) (МАХ-Х56) 80 Вт/кан RMS,IEC (полный коэффициент гармоник: 10%)

Переходное затухание между каналами 45 дБ 75 дБ Отношение сигнал/шум

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85 BT (MAX-X55) Потребляемая мощность 65 BT (MAX-X56) Потребляемая мощность

270 (Г) х 317 (В) х 395 (Ш) мм Габаритные размеры





Подлежит использованию по назначению в нормальных условях Срок службы : 7лет

Если у вас есть предложения или вопросы, касающиеся изделий корпорации Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

8-800-200-0400 www.samsung.ru